3W LED強力ライト　取扱説明書

3W LED強力ライト

乾電池の入れ方

●写真のようにヘッド部をはずし、単1形乾電池4本を本体内に ⊕ ⊖ 正しくセットしてください。



※LEDの交換はできません。

（注）ヘッド部を元に戻す場合は、ヘッド部と本体側の金属接点が合う位置にセットしてください。

使用上のご注意

⚠警告

●古い乾電池と新しい乾電池、異種の乾電池を混用しない。
●充電式電池は使用しない。
●本品に無理な衝撃を与えたり、力を加えない。
●本品を分解したり改造しない。

⚠注意

●ライトを直視しない。目を痛める可能性があります。
●水中では使用しない。本品は完全防水ではありません。
●オキシライド乾電池（パナソニック株式会社の登録商標）を使用しない。　初期電圧が高いため本体を故障させる原因となります。
●以下のことを守らないと電池の液もれの原因となります。
○電池の仕様表示に従って正しく使用する○乾電池の ⊕⊖ を正しくセットする○使用後は必ずスイッチを切る○定期的に点灯・点検をする○使い切った乾電池はすぐ本体から取り出す
○使用中に暗くなったと感じたら乾電池の交換をする

仕　様

※本品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

使用電池	単1形乾電池4本（テスト用マンガン乾電池付属）
使用光源	LED 3W ×1個
ルーメン値	約240ルーメン
照　　度	約7800ルクス（100cm）
連続使用時間（20℃）	アルカリ乾電池使用時：約60時間※ マンガン乾電池使用時：約14時間※ ※新品未使用の乾電池使用時 ※使用状況により変わります
防水性能	IPX4 防沫形※ ※水の飛まつに対して保護する等級
外形寸法	(約)最大径114 × 長さ200(mm)
質　　量	約270g（電池別）

型番 LED-P03WA

4 971275 781276

商品番号 07-8127

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8 02 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室
通話料無料　0120-963-008
携帯・IP・公衆電話用　048-992-2735

電話受付　平日 9：00～17：30
土曜 9：00～17：00
尚日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA